

Verwerkingsadvies voor stabizand (FAQ)

1. Hoeveel stabizand heb ik nodig?

Gemiddeld heb je aan 1 m³ stabizand genoeg voor een oppervlakte van 14 m² in uw tuin.

2. Hoe gebruik ik stabizand?

Stabizand verwerkt u door een laag van 7 centimeter aan te brengen op de waterdoorlatende en verdichte ondergrond. Voordat het terras wordt aangelegd (en het voegen) raden we aan om eerst water op het terras te zetten. Hierdoor komen de tegels goed vast te liggen. Voeg daarna pas met voegmortel.

Verwerking tegel tot 2 cm dik

